



Promethean ActivePanel



Die neuen Tafeln (ActivePanel) bestehen aus zwei beschreibbaren und klappbaren Whiteboard-Flügeln sowie einem Bildschirm-PC mit Touchfunktion.

Damit Sie dieses ActivePanel mit den Grundfunktionen nutzen können, haben wir eine Kurzanleitung mit den ersten Schritten erstellt.

Anleitung: Erste Schritte

- 1. Funktionstasten im Überblick**
- 2. Wie nutze ich den Klassenraum PC oder die Dokumentenkamera**



1. Funktionstasten im Überblick



Power

(Ein- und Ausschalten des ActivePanels)



Lautstärkeregelung



Menütaste

(Schnellauswahl ausgewählter Funktionen: Whiteboard, Screenshot...)



Schnittstellenauswahl

(Klassenraum PC, Tafel eigener PC (OPS)...)



Berührungsfunktion Ein- und Ausschalten



Freeze

(Bildschirmanzeige einfrieren)




2. Wie nutze ich den Klassenraum PC oder die Dokumenten Kamera?



1. Schalten Sie das ActivePanel mit der Powertaste ein
2. Fahren sie in gewohnter Weise den Klassenraum PC hoch und melden Sie sich an.
3. Drücken Sie die Taste Schnittstellenauswahl

Es erscheint folgendes Fenster auf dem Panel



4. Wählen Sie für die Nutzung des Klassenraum-PCs die Schnittstelle „**HDMI2**“ aus.
Der Bildschirm des Klassenraum PCs wird nun auf das Panel „gespiegelt“. Alles, was man auf dem Bildschirm des Klassenraum PCs sieht, sieht man ebenso auf dem Panel. Auch die Touchfunktion des ActivePanel in sofort aktiviert und kann genutzt werden.
5. Für die Nutzung der Dokumentenkamera muss man nun lediglich die Anwendung der Dokumentenkamera öffnen. Das Bild der Kamera wird ebenfalls auf das Panel gespiegelt.